

生火 – 瓦斯爐使用與保養

分類：生火與炊事 · 作者：陳志南

一、瓦斯爐使用與保養

瓦斯爐

使用前的注意事項 在熾熱的海邊或河邊的岩石上，路面上，請勿使用。這是戶外專用的產品，帳篷內，屋內，車內絕對不可使用。瓦斯罐的裝置，需將調溫器與瓦斯罐軸部轉好至完全鎖緊。從瓦斯罐底部向上方看，以順時鐘方向旋轉請務必鎖緊。瓦斯罐的接頭長時間使用後需檢查，若有損壞或磨損，務必更新。瓦斯爐上方內，左右兩旁內，請勿放置易燃品。收納瓦斯罐時請務必確認器具的栓塞向右關緊。



點火

先將出氣旋鈕打開到可以稍微聽見瓦斯洩出的聲音（不要開太大，以免危險）時，立即按下電子點火器點火。

如果使用的瓦斯沒有電子點火器，則點火方式與汽化爐相同，要先點火之後再打開瓦斯的出氣旋鈕。

使用中的注意事項

爐具上勿放炭。

不可以同時將二個以上的爐子一同使並列使用，以免熱源無法分散，造成危險。

注意使用時保持空氣流通。

請勿在有火源或熱源的地方使用。

請勿使用鐵板，烤肉架，陶瓷製的產品，也不可使用煙燻的方式。

使用中請勿傾斜或移動。

必須在水平穩定的場所使用。

使用完畢，器具栓轉紐務必確認轉至順時針(右回轉)最緊處。

保管及廢棄時注意事項

長時間不使用需將爐嘴和瓦斯罐分開。

瓦斯罐的運送，保管需在攝氏40度以下避免高溫直射。

嚴禁將用完的瓦斯罐丟入火焰中。

請置於兒童不易取得的地方。

瓦斯罐應仔細檢查。

使用完畢請檢查清潔器具，並收回盒子內轉紐請務必確認轉至順時針(右回轉)最緊處。