

生火 – 汽化燈使用方式

分類：生火與炊事 · 作者：陳志南

一、汽化燈使用方式

汽化燈

汽化燈的使用方式與汽化爐大同小異 1.添加燃料 1-1把燈具放在平坦的地面上。 1-2將油閥旋緊。 1-3打開油蓋，加約八分滿的去漬油，注意要擦拭漏出的油。 1-4鎖緊油蓋。 2.加壓 2-1確定油閥是否關閉。 2-2打開幫浦旋轉鈕(向左旋開約一至二圈)。 2-3手壓住幫浦旋轉鈕的洞口，緩緩地打氣約25下。 2-4把幫浦旋轉鈕旋緊(向右旋緊)。



注意事項

使用汽化燈的注意事項與汽化爐相同，唯在安裝石棉燈蕊時需注意務必使用該燈具之正廠石棉燈蕊，單燈蕊及雙燈蕊各有不同燈蕊規格。將燈蕊套在燃氣出口管之凹槽上，拉緊燈蕊套口上之細線並打上死結。

以火柴或打火機點燃燈蕊，待其全部燒盡成灰化石棉網（灰化後的石棉燈蕊不可以手指或火柴棒觸碰，以免燈蕊破損）。

將玻璃罩及燈具頂蓋組合完成。